

# DIN 20586:2012-01 (D)

## Schienenbefestigungen im Bergbau für Schienen 30E1 und 33E1 auf Holzschwellen

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Maße, Bezeichnung .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2</b>	<b>Schienenbefestigung Form ESB.....</b>	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Schienenbefestigung Form ZSB .....</b>	<b>7</b>
<b>3.4</b>	<b>Schwellenschraube .....</b>	<b>7</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Schwellenschraube mit 18 mm Durchmesser.....</b>	<b>7</b>
<b>3.4.2</b>	<b>Schwellenschraube mit 20 mm Durchmesser.....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Werkstoff .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Anforderungen.....</b>	<b>9</b>