

DIN 30802-3:2005-12 (D)

Umschlagtechnik in der Transportkette - Entladung von Schüttgutwagen - Teil 3: Schnittstellen Trichtermittententladewagen/Entladeanlagen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	4
4 Grundsätzliche Hinweise für die Abstimmung Wagen/Entladeanlagen	4
5 Entladetechnische Merkmale der Wagen.....	4
6 Hinweise zu den Entladeanlagen.....	7
7 Daten und Maßangaben für die Schnittstellenabstimmung Wagen/Entladeanlagen	7
7.1 Angaben für die Wagen	7
7.2 Angaben für die Entladeanlagen	8
Literaturhinweise.....	13

Bilder

Bild 1 — Entladung in Tiefbunker für mittige Entladung	5
Bild 2 — Entladung auf Stetigförderer unter SO (nur bei Wagen mit dosierbarer Entlademöglichkeit (p, pp)).....	6
Bild 3 — Entladung auf Stetigförderer SO (nur bei Wagen mit dosierbarer Entlademöglichkeit und hoch liegender Entladeöffnung (p)).....	6
Bild 4 — Bei den Wagen zu beachtende Maßangaben	8
Bild 5 — Tiefbunker — Prinzipdarstellung am Beispiel eines Taoo-Wagens	9
Bild 6 — Stetigförderer unter SO — Prinzipdarstellung am Beispiel eines Tapp-Wagens.....	9
Bild 7 — Stetigförderer über SO — Prinzipdarstellung am Beispiel eines Tap-Wagens	10

Tabellen

Tabelle 1 — Wagendaten vorhandener Trichtermittententladewagen mit Dach (Taoo)	11
Tabelle 2 — Richtwerte für Tiefbunker (nach Bild 5 in Verbindung mit Bild 4)	12
Tabelle 3 — Richtwerte für Stetigförderer (nach Bildern 6 und 7)	12