

# DIN 69882-2:2005-06 (D)

## Werkzeughalter mit Kegel-Hohlschaft nach DIN 69893-1 - Teil 2: Form A, Aufsteckfräserdorn für Fräser mit Längs- oder Quernut - Maße

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
1	Anwendungsbereich .....	3
2	Normative Verweisungen .....	3
3	Maße, Bezeichnung .....	4
4	Bezeichnungsschema — Übersicht .....	5
5	Werkstoff .....	5
6	Ausführung .....	5
7	Kennzeichnung.....	6
8	Lieferumfang.....	6