

# DIN 21186:2013-03 (D)

## Schachtbau - Seilgehänge zum Fördern von Lasten in Schächten

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Sicherheitstechnische Anforderungen .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2</b>	<b>Maße, Bezeichnung .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Seilgehänge .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Einzelteile .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Prüfung .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Kennzeichnung .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Bescheinigungen .....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Anwendung .....</b>	<b>9</b>