

# DIN 4185-1:2000-05 (D)

## Begriffe und Kurzzeichen für Siebböden - Teil 1: Gewebesiebböden

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b>	.....	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen</b> .....	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Definitionen</b> .....	<b>2</b>
<b>3.1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>2</b>
<b>3.2</b>	<b>Leinwand-(glatte) Bindungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Körperbindungen</b> .....	<b>6</b>
<b>3.4</b>	<b>Tressengewebe</b> .....	<b>7</b>