DIN 33406:1988-07 (D)

Arbeitsplatzmaße im Produktionsbereich; Begriffe, Arbeitsplatztypen, Arbeitsplatzmaße

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich und Zweck 1

2 Begriffe 2
2.1 Horizontale Bezugsebene 2
2.2 Vertikale Bezugsebene 2
2.3 Sitzhöhe S (Sitzflächenhöhe) 3
2.4 Arbeitshöhe 3
2.4.1 Arbeitshöhe für Sitzarbeitsplatz H_1 3
2.4.2 Arbeitshöhe für Steharbeitsplatz H_2 3
2.5 Arbeitsflächenhöhe A 3
2.6 Arbeitsstellenhöhe C 3
2.7 Konstruktionsmaß K 3
2.8 Fußstützenhöhe F 3
2.9 Höhe des Unterschenkelfreiraums U 3
2.10 Höhe des Oberschenkelfreiraums Z 3
2.11 Höhe des Beinfreiraums G 3
2.12 Höhe des Fußfreiraums I 3
2.13 Beinraumtiefe T_1 3
2.14 Fußraumtiefe T_2 3
2.15 Beinraumbreite B 3
2.16 Bewegungsfreiraum 3
2.16.1 Lateraler Freiraum D 3
2.16.2 Sagittaler Freiraum W 3

3 Arbeitsplatztypen 3
3.1 Sitzarbeitsplatz 3
3.2 Steharbeitsplatz 3
3.3 Sitz-/Steharbeitsplatz 3

4 Arbeitsplatzmaße 4
4.1 Aufgabenunabhängige und aufgabenabhängige Arbeitsplatzmaße 4
4.1.1 Aufgabenunabhängige Arbeitsplatzmaße 4
4.1.2 Aufgabenabhängige Arbeitsplatzmaße 5
4.2 Anthropometrische Maßgrundlagen 5
4.3 Auslegung der Arbeitsplatzmaße 5
4.3.1 Sitzarbeitsplatz 6
4.3.2 Steharbeitsplatz 7
4.3.3 Sitz-/Steharbeitsplatz 7

Anhang A Beispiele für die anthropometrische Gestaltung von Sitzarbeitsplätzen, Steharbeitsplätzen und Sitz-/Steharbeitsplätzen 8