DIN 21633:2011-03 (D)

Wetterbauwerke für den Bergbau - Flügeltüren für den Förderweg - Nicht druckentlastete zweiflügelige Wettertüren

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Maße, Bezeichnung 5

3.1 Zusammenstellung 6

3.2 Einzelteile 9

4 Sicherheitstechnische Anforderungen 22

5 Prüfungen 22

Literaturhinweise 23