

# DIN 21633:2011-03 (D)

## Wetterbauwerke für den Bergbau - Flügeltüren für den Förderweg - Nicht druckentlastete zweiflügelige Wettertüren

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Maße, Bezeichnung .....	5
3.1 Zusammenstellung .....	6
3.2 Einzelteile .....	9
4 Sicherheitstechnische Anforderungen .....	22
5 Prüfungen .....	22
Literaturhinweise .....	23