

DIN 21633:2011-03 (D)

Wetterbauwerke für den Bergbau - Flügeltüren für den Förderweg - Nicht druckentlastete zweiflügelige Wettertüren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnung	5
3.1 Zusammenstellung	6
3.2 Einzelteile	9
4 Sicherheitstechnische Anforderungen	22
5 Prüfungen	22
Literaturhinweise	23