

DIN 15055:1982-07 (D)

Hütten- und Walzwerksanlagen und Krane; Drucköl-Preßverbände; Anwendung, Maße, Gestaltung

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| 1 Anwendungsbereich und Zweck | 1 |
| 2 Ölzuführungen | 2 |
| 2.1 Maße der Ringnuten | 2 |
| 2.2 Anschlüsse | 2 |
| 2.3 Anzahl und Anordnung | 2 |
| 3 Ausführungsbeispiele | 3 |
| 3.1 Zylindrische Preßverbände außer Wälzlagern (Bilder 6 bis 9) | 3 |
| 3.2 Zylindrische Preßverbände, bei denen die Form der gefügten Teile zu berücksichtigen ist (Bilder 10 bis 12)..... | 4 |
| 3.3 Zylindrische Preßverbände bei Wälzlagern (Bilder 13 bis 15)..... | 4 |
| 3.4 Kegelige Preßverbände außer Wälzlager (Bilder 16 bis 19)..... | 5 |
| 3.5 Kegelige Preßverbände bei Wälzlagern (Bilder 20 und 21)..... | 5 |
| 3.6 Abgestufte zylindrische Preßverbände für Naben-Wellenverbindungen (Bilder 22 und 23)..... | 6 |
| 4 Fügevorgang (Beispiel)..... | 7 |
| 5 Hinweise für das Fügen | 7 |
| 6 Hinweise für das Lösen | 7 |
| 6.1 Lösevorgang | 7 |
| 6.2 Arbeitssicherheit beim Lösen | 8 |
| 7 Wiederverwendung gelöster Teile | 8 |