

# DIN 8552-3:2006-01 (D)

## Schweißnahtvorbereitung - Fugenformen an Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 3: Gasschmelzschweißen und Schutzgasschweißen

---

| <b>Inhalt</b> |                                     | <b>Seite</b> |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
|               | <b>Einleitung .....</b>             | <b>2</b>     |
| <b>1</b>      | <b>Anwendungsbereich .....</b>      | <b>3</b>     |
| <b>2</b>      | <b>Normative Verweisungen .....</b> | <b>3</b>     |
| <b>3</b>      | <b>Bezeichnung .....</b>            | <b>4</b>     |
| <b>4</b>      | <b>Fugenform .....</b>              | <b>4</b>     |
| <b>5</b>      | <b>Werkstoff .....</b>              | <b>4</b>     |
| <b>6</b>      | <b>Schweißprozesse .....</b>        | <b>5</b>     |
| <b>7</b>      | <b>Schweißzusatz .....</b>          | <b>5</b>     |
| <b>8</b>      | <b>Ausführung .....</b>             | <b>5</b>     |