

# DIN EN 1231:1997-03 (D)

## Arbeitsplatzatmosphäre - Kurzzeitprüfröhrchen-Meßeinrichtungen - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 1231:1996

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>	<b>2</b>
<b>0 Einleitung .....</b>	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Normative Verweisungen .....</b>	<b>2</b>
<b>3 Definitionen .....</b>	<b>3</b>
<b>4 Anforderungen .....</b>	<b>3</b>
<b>5 Allgemeine Prüfbedingungen .....</b>	<b>4</b>
<b>6 Prüfverfahren .....</b>	<b>5</b>
<b>7 Prüfbericht .....</b>	<b>6</b>
<b>8 Kennzeichnung .....</b>	<b>6</b>
<b>Anhang A (informativ) Beispiele für die Bestimmung des Fördervolumens .....</b>	<b>8</b>
<b>Anhang B (informativ) Literaturhinweise .....</b>	<b>8</b>