

# DIN EN ISO 15147:2013-04 (D)

## Leichte Fördergurte - Toleranzen für Breite und Länge von geschnittenen leichten Fördergurten (ISO 15147:2012); Deutsche Fassung EN ISO 15147:2012

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Breiten</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Längen</b> .....	<b>5</b>
4.1 Endlose Fördergurte und offene Fördergurte mit für die Verbindung vorbereiteten Enden .....	5
4.2 Offene Fördergurte mit für die Verbindung nicht vorbereiteten Enden (Meterware) .....	5
<b>5 Verfahren zur Messung und Prüfung der Maße</b> .....	<b>5</b>
5.1 Bestimmung der Schnittbreite .....	5
5.2 Bestimmung der Länge eines endlosen Fördergurts .....	5
5.3 Bestimmung der Länge eines offenen Fördergurts und von Meterware .....	6