

E DIN EN 16556:2013-02 (D)

Erscheinungsdatum: 2013-02-18

**Klebstoffe - Bestimmung der offenen Wartezeit bei thermoplastischen
Holzklebstoffen für nicht tragende Anwendungen; Deutsche Fassung prEN
16556:2013**

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Symbole und Abkürzungen	5
5 Probenahme	6
6 Kurzbeschreibung	6
7 Geräte	6
8 Prüfeinrichtung	6
9 Verfahren	6
9.1 Allgemeines	6
9.2 Vorbereitung der Prüfkörper	6
9.3 Anzahl der Prüfkörper	7
9.4 Prüfung der Zugscherfestigkeit	7
10 Angabe der Ergebnisse	9
11 Prüfbericht	10
Literaturhinweise	11