DIN EN 14761:2008-09 (D)

Holzfußböden - Massivholzparkett - Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz; Deutsche Fassung EN 14761:2006+A1:2008

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 5

4 Symbole und Abkürzungen 5

5 Besondere Produktanforderungen 6
5.1 Holzarten 6
5.2 Erscheinungsbild 6
5.2.1 Allgemeine Regeln 6
5.2.2 Regeln für Breitlamellen und Modulklötze 6
5.2.3 Regeln für Hochkantlamellen 7
5.2.4 Freie Klasse 7
5.3 Feuchtegehalt 7
5.4 Geometrische Eigenschaften 7
5.4.1 Allgemeines 7
5.4.2 Hochkantlamelle 8
5.4.3 Breitlamelle 8
5.4.4 Modulklotz 9
5.4.5 Hochkantlamellen-Verlegeeinheit -- leiterartig 10
5.4.6 Breitlamellen-Verlegeeinheit -- leiterartig 10
5.4.7 Modulklotz-Verlegeeinheit -- würfelartig 10
5.4.8 Maschinelle Bearbeitung 10
5.5 Technische Anforderungen und Eigenschaften 11
5.5.1 Technische Eigenschaften des verlegten Parketts 11
5.5.2 Anforderungen an den Verlegeort 11
5.5.3 Erscheinungsbild 11
5.5.4 Renovierung und Reparatur 11

6 Kennzeichnung 11

Anhang A (informativ) Botanische Bezeichnungen und Handelsnamen der meistverwendeten Holzarten für Holzfußböden (Laub- und Nadelhölzer) 13

Anhang B (normativ) Grundsätze für die Sortierung der freien Klasse 20

Literaturhinweise 21