

# DIN 68101:2012-02 (D)

## Grundabmaße und Toleranzfelder für Holzbe- und -verarbeitung

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Größe und Lage der Toleranzfelder.....	7
5 Grundabmaße .....	8
6 Bezeichnung .....	11
7 Beispiele .....	11
7.1 Beispiele für Toleranzen .....	11
7.2 Beispiele für Passungen.....	12
Literaturhinweise .....	14
<b>Bilder</b>	
Bild 1 — Schematische Darstellung der Toleranzfelder für Außenmaße .....	8
Bild 2 — Schematische Darstellung der Toleranzfelder für Innenmaße.....	8
Bild 3 — Lage der Toleranzfelder s, n, k und f für das Nennmaß N = 600 mm (Außenmaß) der Reihe HT 160 und Vergleich zu DIN 68100 – 600 HT 160 .....	11
Bild 4 — Lage der Toleranzfelder S, N, K und F für das Nennmaß N = 600 mm (Innenmaß) der Reihe HT 100 und Vergleich zu DIN 68100 – 600 HT 100 .....	12
Bild 5 — Zeichnungsangaben Tür in Schrank eingepasst (Spielpassung).....	12
Bild 6 — Lage der Toleranzfelder HT 25 N zu HT 25 d für das Nennmaß N = 900 mm .....	13
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 — Grundabmaße in Vielfachen der Holztoleranzreihe HT 15 .....	7
Tabelle 2 — Grundabmaße für Außenmaße.....	9
Tabelle 3 — Grundabmaße für Innenmaße .....	10
Tabelle 4 — Berechnungsbeispiel für Passung HT 25 N zu HT 25 d für das Nennmaß N = 900 mm .....	13