

# DIN EN 16556:2015-01 (D)

## Bestimmung der maximalen offenen Wartezeit bei thermoplastischen Holzklebstoffen für nicht tragende Anwendungen; Deutsche Fassung EN 16556:2014

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Symbole und Abkürzungen .....	4
5 Probenahme .....	4
6 Kurzbeschreibung .....	5
7 Prüfeinrichtung .....	5
8 Verfahren .....	5
8.1 Allgemeines .....	5
8.2 Vorbereitung der Prüfkörper .....	5
8.3 Anzahl der Prüfkörper .....	6
8.4 Prüfung der Zugscherfestigkeit .....	6
9 Angabe der Ergebnisse .....	8
10 Prüfbericht .....	9
Literaturhinweise .....	10