DIN 68201:2016-07 (D)

Schnittverlust bei Holz - Begriffe und Berechnungsverfahren

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Allgemeines ... 4

3 Begriffe ... 4

4 Maßeinheiten ... 5

5 Berechnungsverfahren ... 6
5.1 Allgemeines ... 6
5.2 Berechnung des Verschnittabschlages (Rohmenge = 100 %) ... 6
5.3 Berechnung des Verschnittzuschlages (Fertigmenge = 100 %) ... 6
5.4 Berechnung der benötigten Rohmenge aus der Fertigmenge und dem Verschnittabschlag (Bruttorechnung, Rohmenge = 100 %) ... 6
5.5 Berechnung der benötigten Rohmenge aus der Fertigmenge und dem Verschnittzuschlag (Nettorechnung, Fertigmenge = 100 %) ... 7
5.6 Berechnung der Ausnutzung (Ausbeute) (Rohmenge = 100 %) ... 7

Literaturhinweise ... 8