

DIN 68201:2016-07 (D)

Schnittverlust bei Holz - Begriffe und Berechnungsverfahren

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Allgemeines | 4 |
| 3 Begriffe | 4 |
| 4 Maßeinheiten | 5 |
| 5 Berechnungsverfahren | 6 |
| 5.1 Allgemeines | 6 |
| 5.2 Berechnung des Verschnittabschlages (Rohmenge = 100 %) | 6 |
| 5.3 Berechnung des Verschnittzuschlages (Fertigmenge = 100 %) | 6 |
| 5.4 Berechnung der benötigten Rohmenge aus der Fertigmenge und dem Verschnittabschlag (Bruttorechnung, Rohmenge = 100 %) | 6 |
| 5.5 Berechnung der benötigten Rohmenge aus der Fertigmenge und dem Verschnittzuschlag (Nettorechnung, Fertigmenge = 100 %) | 7 |
| 5.6 Berechnung der Ausnutzung (Ausbeute) (Rohmenge = 100 %) | 7 |
| Literaturhinweise | 8 |