

# DIN EN 14761:2006-05 (D)

**Holzfußböden - Massivholzparkett - Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz;  
Deutsche Fassung EN 14761:2006**

---

| Inhalt  | Seite |
|---|-------|
| Vorwort .....   | 3     |
| 1 Anwendungsbereich .....   | 4     |
| 2 Normative Verweisungen .....  | 4     |
| 3 Begriffe .....  | 5     |
| 4 Symbole und Abkürzungen.....  | 5     |
| 5 Besondere Produktanforderungen.....   | 6     |
| 5.1 Holzarten .....   | 6     |
| 5.2 Erscheinungsbild .....  | 6     |
| 5.2.1 Allgemeine Regeln .....   | 6     |
| 5.2.2 Regeln für Breitlamellen und Modulklötzte.....  | 6     |
| 5.2.3 Regeln für Hochkantlamellen.....  | 7     |
| 5.2.4 Freie Klasse .....  | 7     |
| 5.3 Feuchtegehalt .....   | 7     |
| 5.4 Geometrische Eigenschaften.....   | 7     |
| 5.4.1 Allgemeines .....   | 7     |
| 5.4.2 Hochkantlamelle .....   | 8     |
| 5.4.3 Breitlamelle .....  | 8     |
| 5.4.4 Modulklotz.....   | 9     |
| 5.4.5 Hochkantlamellen-Verlegeeinheit — leiterartig.....  | 10    |
| 5.4.6 Breitlamellen-Verlegeeinheit — leiterartig .....  | 10    |
| 5.4.7 Modulklotz-Verlegeeinheit — würfelartig.....  | 10    |
| 5.4.8 Maschinelle Bearbeitung .....   | 10    |
| 5.5 Technische Anforderungen und Eigenschaften .....  | 11    |
| 5.5.1 Technische Eigenschaften des verlegten Parketts .....   | 11    |
| 5.5.2 Anforderungen an den Verlegeort .....   | 11    |
| 5.5.3 Erscheinungsbild .....  | 11    |
| 5.5.4 Renovierung und Reparatur .....   | 11    |
| 6 Kennzeichnung .....   | 11    |
| Anhang A (informativ) Botanische Bezeichnungen und Handelsnamen der meistverwendeten<br>Holzarten für Holzfußböden (Laub- und Nadelhölzer)..... | 13    |
| Anhang B (normativ) Grundsätze für die Sortierung der freien Klasse .....   | 20    |
| Literaturhinweise .....   | 21    |