

DIN EN 14761:2006-05 (D)

Holzfußböden - Massivholzparkett - Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklötz; Deutsche Fassung EN 14761:2006

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Symbole und Abkürzungen	5
5 Besondere Produktanforderungen	6
5.1 Holzarten	6
5.2 Erscheinungsbild	6
5.2.1 Allgemeine Regeln	6
5.2.2 Regeln für Breitlamellen und Modulklötze	6
5.2.3 Regeln für Hochkantlamellen	7
5.2.4 Freie Klasse	7
5.3 Feuchtegehalt	7
5.4 Geometrische Eigenschaften	7
5.4.1 Allgemeines	7
5.4.2 Hochkantlamelle	8
5.4.3 Breitlamelle	8
5.4.4 Modulklötz	9
5.4.5 Hochkantlamellen-Verlegeeinheit — leiterartig	10
5.4.6 Breitlamellen-Verlegeeinheit — leiterartig	10
5.4.7 Modulklötz-Verlegeeinheit — würfelartig	10
5.4.8 Maschinelle Bearbeitung	10
5.5 Technische Anforderungen und Eigenschaften	11
5.5.1 Technische Eigenschaften des verlegten Parketts	11
5.5.2 Anforderungen an den Verlegeort	11
5.5.3 Erscheinungsbild	11
5.5.4 Renovierung und Reparatur	11
6 Kennzeichnung	11
Anhang A (informativ) Botanische Bezeichnungen und Handelsnamen der meistverwendeten Holzarten für Holzfußböden (Laub- und Nadelhölzer)	13
Anhang B (normativ) Grundsätze für die Sortierung der freien Klasse	20
Literaturhinweise	21