

DIN 68811:2007-01 (D)

Imprägnierung von Eisenbahnschwellen aus Holz mit Kreosot (Steinkohlenteeröl)

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen.....	3
3 Begriffe	3
4 Holzarten und -qualitäten.....	4
4.1 Voraussetzungen für die Imprägnierung der Schwellen	4
4.2 Lagerung der Rohschwelle.....	5
4.3 Formgebung/Bearbeitung.....	5
5 Kreosot	6
6 Imprägnierung.....	6
6.1 Allgemeines.....	6
6.2 Durchführung der Imprägnierung.....	6
6.3 Kontrolle und Protokollierung der Imprägnierung und des Imprägnierergebnisses	6
6.4 Kennzeichnung der imprägnierten Eisenbahnschwellen.....	7
6.5 Lagerung der imprägnierten Eisenbahnschwellen	7
Anhang A (informativ) Lagerung der Rohschwellen	8
Anhang B (normativ) Tränkdiagramme.....	10
B.1 Buche	10
B.2 Eiche und Kiefer.....	11
Literaturhinweise	12