

# DIN 81402:2010-01 (D)

## Hänge und Scharniere - Zum Anschrauben für Möbeltüren

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Maße, Bezeichnungen, Massen</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1 Maßabweichungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3.2 Hänge</b> .....	<b>4</b>
<b>3.3 Scharniere</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Sonderbauart</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Werkstoff, Ausführung</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Einbau</b> .....	<b>8</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>10</b>