

# DIN 649:2010-12 (D)

## T-Nuten für Hammerschrauben

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Maße.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Bezeichnung .....</b>	<b>4</b>