

# DIN EN 13211:2001-06 (D)

Luftqualität - Emissionen aus stationären Quellen - Manuelles Verfahren zur Bestimmung der Gesamtquecksilber-Konzentration; Deutsche Fassung EN 13211:2001

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Prinzip</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Probenahmegeräte</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Reagenzien</b> .....	<b>9</b>
<b>7 Probenahme</b> .....	<b>11</b>
<b>8 Angabe der Ergebnisse</b> .....	<b>17</b>
<b>9 Messbericht</b> .....	<b>20</b>
<b>Anhang A (informativ) Beispiele von Apparaturen für isokinetische und nicht-isokinetische Probenahme</b> .....	<b>21</b>
<b>Anhang B (informativ) Beispiele für Impinger und Frittenwaschflaschen</b> .....	<b>22</b>