

DIN 21632:2011-03 (D)

Wetterbauwerke für den Bergbau - Flügeltüren für den Förderweg - Nicht druckentlastete einflügelige Wettertüren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnung	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Zusammenstellung	5
3.3 Einzelteile	8
4 Sicherheitstechnische Anforderungen	16
5 Prüfungen	16
Literaturhinweise	17