DIN 21632:2011-03 (D)

Wetterbauwerke für den Bergbau - Flügeltüren für den Förderweg - Nicht druckentlastete einflügelige Wettertüren

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Maße, Bezeichnung 5
3.1 Allgemeines 5
3.2 Zusammenstellung 5
3.3 Einzelteile 8

4 Sicherheitstechnische Anforderungen 16

5 Prüfungen 16

Literaturhinweise 17