

# DIN 21632:2011-03 (D)

## Wetterbauwerke für den Bergbau - Flügeltüren für den Förderweg - Nicht druckentlastete einflügelige Wettertüren

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Maße, Bezeichnung .....	5
3.1 Allgemeines .....	5
3.2 Zusammenstellung .....	5
3.3 Einzelteile .....	8
4 Sicherheitstechnische Anforderungen .....	16
5 Prüfungen .....	16
Literaturhinweise .....	17