DIN 15055:1982-07 (D)

Hütten- und Walzwerksanlagen und Krane; Drucköl-Preßverbände; Anwendung, Maße, Gestaltung

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich und Zweck 1
2 Ölzuführungen 2
2.1 Maße der Ringnuten 2
2.2 Anschlüsse 2
2.3 Anzahl und Anordnung 2
3 Ausführungsbeispiele 3
3.1 Zylindrische Preßverbände außer Wälzlagern (Bilder 6 bis 9) 3
3.2 Zylindrische Preßverbände, bei denen die Form der gefügten Teile zu berücksichtigen ist (Bilder 10 bis 12) 4
3.3 Zylindrische Preßverbände bei Wälzlagern (Bilder 13 bis 15) 4
3.4 Kegelige Preßverbände außer Wälzlager (Bilder 16 bis 19) 5
3.5 Kegelige Preßverbände bei Wälzlagern (Bilder 20 und 21) 5
3.6 Abgestufte zylindrische Preßverbände für Naben-Wellenverbindungen (Bilder 22 und 23) 6
4 Fügevorgang (Beispiel) 7
5 Hinweise für das Fügen 7
6 Hinweise für das Lösen 7
6.1 Lösevorgang 7
6.2 Arbeitssicherheit beim Lösen 8
7 Wiederverwendung gelöster Teile 8