

DIN 15055:1982-07 (D)

Hütten- und Walzwerksanlagen und Krane; Drucköl-Preßverbände; Anwendung, Maße, Gestaltung

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich und Zweck	1
2 Ölzuführungen	2
2.1 Maße der Ringnuten	2
2.2 Anschlüsse	2
2.3 Anzahl und Anordnung	2
3 Ausführungsbeispiele	3
3.1 Zylindrische Preßverbände außer Wälzlagern (Bilder 6 bis 9)	3
3.2 Zylindrische Preßverbände, bei denen die Form der gefügten Teile zu berücksichtigen ist (Bilder 10 bis 12).....	4
3.3 Zylindrische Preßverbände bei Wälzlagern (Bilder 13 bis 15).....	4
3.4 Kegelige Preßverbände außer Wälzlager (Bilder 16 bis 19).....	5
3.5 Kegelige Preßverbände bei Wälzlagern (Bilder 20 und 21).....	5
3.6 Abgestufte zylindrische Preßverbände für Naben-Wellenverbindungen (Bilder 22 und 23).....	6
4 Fügevorgang (Beispiel).....	7
5 Hinweise für das Fügen	7
6 Hinweise für das Lösen	7
6.1 Lösevorgang	7
6.2 Arbeitssicherheit beim Lösen	8
7 Wiederverwendung gelöster Teile	8