

# DIN 8552-3:2006-01 (D)

## Schweißnahtvorbereitung - Fugenformen an Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 3: Gasschmelzschweißen und Schutzgasschweißen

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
	<b>Einleitung .....</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Bezeichnung .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Fugenform .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Werkstoff .....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Schweißprozesse .....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Schweißzusatz .....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Ausführung .....</b>	<b>5</b>