

# DIN EN 1231:1997-03 (D)

## Arbeitsplatzatmosphäre - Kurzzeitprüfröhrchen-Meßeinrichtungen - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 1231:1996

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>0 Einleitung</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Definitionen</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Anforderungen</b> .....	<b>3</b>
<b>5 Allgemeine Prüfbedingungen</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Prüfverfahren</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Prüfbericht</b> .....	<b>6</b>
<b>8 Kennzeichnung</b> .....	<b>6</b>
<b>Anhang A (informativ) Beispiele für die Bestimmung des Fördervolumens</b> .....	<b>8</b>
<b>Anhang B (informativ) Literaturhinweise</b> .....	<b>8</b>