

DIN EN 16556:2015-01 (D)

Bestimmung der maximalen offenen Wartezeit bei thermoplastischen Holzklebstoffen für nicht tragende Anwendungen; Deutsche Fassung EN 16556:2014

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Symbole und Abkürzungen	4
5 Probenahme	4
6 Kurzbeschreibung	5
7 Prüfeinrichtung	5
8 Verfahren	5
8.1 Allgemeines	5
8.2 Vorbereitung der Prüfkörper	5
8.3 Anzahl der Prüfkörper	6
8.4 Prüfung der Zugscherfestigkeit	6
9 Angabe der Ergebnisse	8
10 Prüfbericht	9
Literaturhinweise	10