

DIN 68201:2016-07 (D)

Schnittverlust bei Holz - Begriffe und Berechnungsverfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Allgemeines	4
3 Begriffe	4
4 Maßeinheiten	5
5 Berechnungsverfahren	6
5.1 Allgemeines.....	6
5.2 Berechnung des Verschnittabschlages (Rohmenge = 100 %).....	6
5.3 Berechnung des Verschnittzuschlages (Fertigmenge = 100 %).....	6
5.4 Berechnung der benötigten Rohmenge aus der Fertigmenge und dem Verschnittabschlag (Bruttorechnung, Rohmenge = 100 %).....	6
5.5 Berechnung der benötigten Rohmenge aus der Fertigmenge und dem Verschnittzuschlag (Nettorechnung, Fertigmenge = 100 %).....	7
5.6 Berechnung der Ausnutzung (Ausbeute) (Rohmenge = 100 %).....	7
Literaturhinweise	8