

# DIN 68800-2:1996-05 (D)

## Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Definitionen</b> .....	<b>2</b>
<b>4 Allgemeines</b> .....	<b>2</b>
<b>5 Feuchte während Transport, Lagerung und Einbau</b> .....	<b>3</b>
<b>6 Feuchte im Gebrauchszustand</b> .....	<b>3</b>
<b>7 Besondere bauliche Maßnahmen als Voraussetzung für die Zuordnung von Holzbauteilen zur Gefährdungsklasse 0</b> .....	<b>3</b>
<b>8 Konstruktionen für Außenbauteile, bei denen die Bedingungen für die Gefährdungsklasse 0 erfüllt sind</b> .....	<b>4</b>
<b>9 Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen</b> .....	<b>7</b>
<b>10 Weitere Holzbauteile</b> .....	<b>7</b>
<b>11 Holzwerkstoffklassen für tragende oder aussteifende Holzwerkstoffe</b> .....	<b>7</b>
<b>Anhang A (informativ) Literaturhinweise</b> .....	<b>9</b>