

# DIN EN 14761:2006-05 (D)

## Holzfußböden - Massivholzparkett - Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklötz; Deutsche Fassung EN 14761:2006

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	5
4 Symbole und Abkürzungen .....	5
5 Besondere Produktanforderungen .....	6
5.1 Holzarten .....	6
5.2 Erscheinungsbild .....	6
5.2.1 Allgemeine Regeln .....	6
5.2.2 Regeln für Breitlamellen und Modulklötze .....	6
5.2.3 Regeln für Hochkantlamellen .....	7
5.2.4 Freie Klasse .....	7
5.3 Feuchtegehalt .....	7
5.4 Geometrische Eigenschaften .....	7
5.4.1 Allgemeines .....	7
5.4.2 Hochkantlamelle .....	8
5.4.3 Breitlamelle .....	8
5.4.4 Modulklötz .....	9
5.4.5 Hochkantlamellen-Verlegeeinheit — leiterartig .....	10
5.4.6 Breitlamellen-Verlegeeinheit — leiterartig .....	10
5.4.7 Modulklötz-Verlegeeinheit — würfelartig .....	10
5.4.8 Maschinelle Bearbeitung .....	10
5.5 Technische Anforderungen und Eigenschaften .....	11
5.5.1 Technische Eigenschaften des verlegten Parketts .....	11
5.5.2 Anforderungen an den Verlegeort .....	11
5.5.3 Erscheinungsbild .....	11
5.5.4 Renovierung und Reparatur .....	11
6 Kennzeichnung .....	11
Anhang A (informativ) Botanische Bezeichnungen und Handelsnamen der meistverwendeten Holzarten für Holzfußböden (Laub- und Nadelhölzer) .....	13
Anhang B (normativ) Grundsätze für die Sortierung der freien Klasse .....	20
Literaturhinweise .....	21