DIN 68811:2007-01 (D)

Imprägnierung von Eisenbahnschwellen aus Holz mit Kreosot (Steinkohlenteeröl)

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 3

2 Normative Verweisungen ... 3

3 Begriffe ... 3

4 Holzarten und -qualitäten ... 4
4.1 Voraussetzungen für die Imprägnierung der Schwellen ... 4
4.2 Lagerung der Rohschwelle ... 5
4.3 Formgebung/Bearbeitung ... 5

5 Kreosot ... 6

6 Imprägnierung ... 6
6.1 Allgemeines ... 6
6.2 Durchführung der Imprägnierung ... 6
6.3 Kontrolle und Protokollierung der Imprägnierung und des Imprägnierergebnisses ... 6
6.4 Kennzeichnung der imprägnierten Eisenbahnschwellen ... 7
6.5 Lagerung der imprägnierten Eisenbahnschwellen ... 7

Anhang A (informativ) **Lagerung der Rohschwellen** ... 8

Anhang B (normativ) **Tränkdiagramme** ... 10
B.1 Buche ... 10
B.2 Eiche und Kiefer ... 11

Literaturhinweise ... 12