

# DIN 14463-3:2012-09 (D)

## Löschwasseranlagen - Fernbetätigte Füll- und Entleerungsstationen - Teil 3: Be- und Entlüftungsventile PN 16 für Löschwasserleitungen

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Bezeichnung</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Anforderungen an das Be- und Entlüftungsventil</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1 Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
<b>5.2 Anschlüsse</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Festigkeit</b> .....	<b>6</b>
<b>7 Dichtheit</b> .....	<b>6</b>
<b>8 Werkstoffe</b> .....	<b>6</b>
<b>9 Prüfung</b> .....	<b>6</b>
<b>9.1 Baumusterprüfung</b> .....	<b>6</b>
<b>9.2 Kontrollprüfungen</b> .....	<b>7</b>
<b>9.3 Prüfungen nach Einbau</b> .....	<b>7</b>
<b>10 Kennzeichnung</b> .....	<b>7</b>
<b>Anhang A (normativ) Anforderungen an den Einbau</b> .....	<b>8</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>9</b>