

# DIN 14700-4:2014-07 (D)

## Feuerwehrwesen - Standardisierte CAN-Schnittstelle für Komponenten in Einsatzfahrzeugen - Teil 4: Lichtmast

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Einzelspezifikationen</b> .....	<b>5</b>
<b>3.1 Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2 Definition der CAN-Nachrichten vom Gateway zum Lichtmast</b> .....	<b>5</b>
<b>3.3 Definition der CAN-Nachrichten vom Lichtmast zum Gateway</b> .....	<b>8</b>
<b>4 Fehlercode je Komponententyp</b> .....	<b>10</b>
<b>Anhang A (informativ) Weitere allgemeine Informationen zu speziellen Ausführungen und Anwendungen</b> .....	<b>11</b>
<b>A.1 Aktivierung und Deaktivierung von Lichtmastfunktionen</b> .....	<b>11</b>