DIN 14700-6:2016-08 (D)

Feuerwehrwesen - CAN-Schnittstelle für Komponenten in Einsatzfahrzeugen - Teil 6: Tragkraftspritze

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Einzelspezifikationen 5
4.1 Allgemeines 5
4.2 Prozessdatenobjekte vom Gateway zur Tragkraftspritze 5
4.3 Prozessdatenobjekte von der Tragkraftspritze zum Gateway 5

5 Fehlercode für die Tragkraftspritze 7

Anhang A (informativ) Weitere allgemeine Informationen zu speziellen Ausführungen und Anwendungen 8
A.1 Einschaltmöglichkeiten 8
A.2 Optionaler Sleepmode (Energiesparmodus) 8
A.3 Fernbedienung Tragkraftspritze nach DIN 14466 mit eigenem Antrieb 8
A.4 Aktivierungs- und Deaktivierungsablauf von Tragkraftspritzen 9

Anhang B (informativ) Erklärung Druckregler 10
B.1 Allgemeines 10
B.2 Start und Aktivierung der Druckregelung vom Gateway 10
B.3 Änderung des Druckreglerwerts an der Tragkraftspritze 10
B.4 Deaktivierung Druckregler an der Tragkraftspritze 10