

DIN 14664:2022-08 (D)

Feuerwehrwesen - Feuerwehr-Einsprechstelle

Inhalt	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	6
4 Symbole und Abkürzungen	6
5 Maße, Bezeichnung.....	7
6 Anforderungen	9
6.1 Allgemeines.....	9
6.2 Einbau	9
6.2.1 Allgemeines.....	9
6.2.2 Einbau in ein separates Gehäuse.....	9
6.2.3 Einbau in andere Bestandteile einer BMA	10
6.3 Frontplatte.....	10
6.4 Beschriftungen.....	10
6.5 Anzeige- und Stellteile	10
6.5.1 Anordnung.....	10
6.5.2 Funktionen	11
6.6 Innerer Aufbau der FES	15
6.6.1 Anschlüsse zur Verbindung mit der SAZ.....	15
6.6.2 Energieversorgung.....	15
6.6.3 Schnittstelle.....	15
6.6.4 Notfallmikrofon	15
6.7 Umwelteinflüsse	15
7 Prüfung und Konformität	15
7.1 Übereinstimmung	15
7.2 Prüfverfahren für Umweltprüfungen	15
7.3 Konformitätsbescheinigung	16
7.4 Kompatibilität	16
7.5 Kennzeichnung.....	16
8 Betriebsanleitung.....	16
Anhang A (normativ) Schnittstelle am FES zum Anschluss an die SAZ.....	17
A.1 Allgemeines	17
A.2 Parallele Schnittstelle	18
A.3 Serielle Schnittstelle/Datenschnittstelle.....	18
A.4 Flussdiagramme zur Verdeutlichung der Funktionen und deren gegenseitiger Beeinflussung	18
Literaturhinweise	22
Bilder	
Bild 1 — Feuerwehr-Einsprechstelle.....	8

Bild A.1 — Flussdiagramm Feld 6 „Bereichs- und Durchsagewahl alle Bereiche“ (siehe 6.5.2.7)..... 19

Bild A.2 — Flussdiagramm Feld 7 „Bereichs- und Durchsagewahl, nach Bereich“ (siehe 6.5.2.8)..... 21

Tabellen

Tabelle A.1 — Ein- und Ausgangsfunktionen der Schnittstelle..... 17

Tabelle A.2 — Technische Daten..... 18