DIN 14675/A1:2006-12 (D)

Brandmeldeanlagen - Aufbau und Betrieb; Änderung A1

Inhalt

Seite

11 Instandhaltung 4
11.1 Allgemeines 4
11.2 Anforderungen an den Betreiber und dessen Pflichten 4
11.2.1 Allgemeines 4
11.2.2 Inspektions- und Wartungsarbeiten 4
11.2.3 Maßnahmen bei Abschaltungen und für den Störungsfall 4
11.3 Anforderungen an den Instandhalter und dessen Pflichten 5
11.4 Beseitigung von Störungen 6
11.5 Prüfplan und Prüfungen für Inspektion, Wartung und Instandsetzung 6
11.5.1 Allgemeines 6
11.5.2 Prüfverfahren für die Prüfung von Brandmeldern bei der periodischen Prüfung 6
11.5.3 Austausch von Brandmeldern 6
11.6 Verantwortlichkeit und Kompetenz 6

12 Änderung und Erweiterung bestehender BMA 7
12.1 Allgemeines 7
12.2 Vernetzung der BMZ von bestehenden BMA mit BMZ von Erweiterungen im gleichen Objekt 7
12.2.1 Allgemeines 7
12.2.2 Systemeigene Vernetzung 7
12.2.3 Zusammenschaltung von BMZ 7
12.2.4 Alarmübertragung 8
12.2.5 Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) 8
12.2.6 FBF-Schnittstelle 8
12.2.7 Übertragung des Störungs- und Abschaltungszustands 9
12.2.8 Anzeige für die Feuerwehr 9
12.2.9 Leitungsverlegung 10
12.2.10 Begrenzung des Ausbaus 10
12.2.11 Abnahme 10
12.2.12 Sonstiges 10
12.3 Erweiterung und mehrstufige Modernisierung durch Ersetzen der vorhandenen BMZ 10
12.3.1 Allgemeines 10
12.3.2 Vorhandene Brandmelder sind Bestandteil der Systemprüfung der neuen BMZ 10
12.3.3 Vorhandene Brandmelder sind nicht Bestandteil der Systemprüfung der neuen BMZ 11
12.4 Verantwortlichkeit und Kompetenz 11

Anhang N (informativ) Vertragliche Festlegungen für die Ersatzteilevorhaltung 12

Anhang O (informativ) Prüfplan für Brandmeldeanlagen 13
O.1 Allgemeines 13
O.2 Inspektion 13
O.3 Wartung 14

Anhang P (informativ) Beispiele für die Beschaltung 15

Anhang Q (informativ) Muster für die Anlagenbeschreibung und Dokumentation 18

Anhang R (informativ) Wesentliche Änderungen oder Erweiterungen 20