

# DIN EN ISO 23997:2012-04 (D)

Elastische Bodenbeläge - Bestimmung der flächenbezogenen Masse (ISO 23997:2007); Deutsche Fassung EN ISO 23997:2012

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
	<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Kurzbeschreibung</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Prüfgerät</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Klima zum Konditionieren und Prüfen</b> .....	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Probenahme und Auswahl der Probekörper</b> .....	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Prüfdurchführung</b> .....	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>Berechnung und Auswertung</b> .....	<b>5</b>
<b>9</b>	<b>Aussage zur Präzision</b> .....	<b>5</b>
<b>10</b>	<b>Prüfbericht</b> .....	<b>5</b>