

DIN EN 12397:2017-06 (D)

Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen für den Personenverkehr - Betrieb; Deutsche Fassung EN 12397:2017

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Allgemeine Anforderungen.....	6
4.1 Anwendung der Norm.....	6
4.2 Sicherheitsgrundsätze	6
4.2.1 Allgemeines.....	6
4.2.2 Gefährdungsbilder	6
4.2.3 Sicherheitsmaßnahmen	6
4.2.4 Schutz der Beschäftigten.....	7
5 Bestimmungen für den Betrieb.....	8
5.1 Vorbemerkung	8
5.2 Betriebsbedienstete und Aufgaben	8
5.2.1 Allgemeines.....	8
5.2.2 Aufgabenbereich des Betriebsleiters.....	8
5.2.3 Aufgaben des Maschinisten.....	9
5.2.4 Aufgaben der sonstigen Betriebsbediensteten.....	10
5.2.5 Anforderungen an die Betriebsbediensteten.....	10
5.3 Betriebsdurchführung.....	10
5.3.1 Unter normalen Betriebsbedingungen	10
5.3.2 Betriebsdurchführung unter außerordentlichen Umständen	11
5.4 Betriebskontrollen	11
5.5 Betriebsstörungen	12
5.5.1 Allgemeines	12
5.5.2 Unregelmäßigkeiten und Vorkommnisse	12
5.5.3 Längerer Stillstand.....	12
5.5.4 Unfälle.....	12
5.6 Informationen und Bekanntmachungen an die Fahrgäste	12
5.7 Dokumente	13
5.8 Brandschutz	13
6 Bestimmungen für Fahrgäste	14
6.1 Allgemeines	14
6.2 Zugangs- und Beförderungsbestimmungen	14
6.2.1 Allgemeines.....	14
6.2.2 Fahrgäste mit Behinderung	14
6.2.3 Sport- und Freizeitgeräte, Gepäck, sonstige Gegenstände und Tiere.....	14
6.2.4 Ausschlüsse	14
6.3 Verhalten der Fahrgäste	15
6.3.1 Allgemeines.....	15
6.3.2 Grundsätzliche Bestimmungen.....	15
6.3.3 Besondere Bestimmungen	15
6.4 Unfälle und besondere Betriebsvorkommnisse.....	17

Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/9/EG über Seilbahnen für den Personenverkehr	18
--	-----------