

# DIN 27205-10:2024-08 (D)

## Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Bremse - Teil 10: Funktion der Notbremseinrichtung und Notbremsüberbrückung

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	3
Einleitung .....	5
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Begriffe .....	6
4 Technischer Sollzustand .....	7
4.1 Allgemeines.....	7
4.2 Zustand der Bauteile .....	7
Literaturhinweise .....	9
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 — Zustand der Bauteile .....	7