

# DIN EN 12397:2005-06 (D)

## Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr - Betrieb; Deutsche Fassung EN 12397:2004

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	5
4 Allgemeine Anforderungen .....	5
4.1 Anwendung der Norm .....	5
4.2 Sicherheitsgrundsätze .....	5
5 Bestimmungen für den Betrieb .....	6
5.1 Vorbemerkung .....	6
5.2 Betriebsbedienstete und Aufgaben .....	7
5.3 Betriebsdurchführung .....	9
5.4 Instandhaltung während des Betriebes und Betriebskontrollen .....	10
5.5 Betriebsstörungen .....	11
5.6 Personenschutz bei Ingangsetzen der Anlage .....	12
5.7 Informationen und Bekanntmachungen an die Fahrgäste .....	12
5.8 Dokumente .....	13
6 Bestimmungen für die Fahrgäste .....	14
6.1 Vorbemerkung .....	14
6.2 Allgemeine Bestimmungen .....	14
6.3 Zugangs- und Beförderungsbestimmungen .....	14
6.4 Verhalten der Fahrgäste .....	15
6.5 Unfälle und besondere Betriebsvorkommnisse .....	17
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/9/EG über Seilbahnen für den Personenverkehr .....	18