

# DIN EN 12927-5:2005-06 (D)

## Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr - Seile - Teil 5: Lagerung, Transport, Auflegen und Spannen; Deutsche Fassung EN 12927-5:2004

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Allgemeine Anforderungen</b> .....	<b>6</b>
4.1 Anwendung dieser Norm .....	6
4.2 Sicherheitsgrundsätze .....	6
<b>5 Sicherheitsanforderungen und -maßnahmen</b> .....	<b>7</b>
5.1 Verpackung, Lagerung, Handhabung und Transport .....	7
5.2 Auflegen, Spannen, Verbinden und/oder Spleißen .....	7
5.3 Messungen, Ausrichtung, Prüfungen und Dokumentation .....	8
<b>Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/9/EG zu Seilbahnen des Personenverkehrs</b> .....	<b>9</b>

### Tabellen

<b>Tabelle ZA — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2000/9/EG zu Seilbahnen des Personenverkehrs</b> .....	<b>9</b>
--	----------