

# DIN 27205-10:2005-05 (D)

## Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Bremse - Teil 10: Funktion der Notbremseinrichtung und Notbremsüberbrückung

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
4 Technischer Sollzustand .....	5
4.1 Allgemeines .....	5
4.2 Zustand der Bauteile .....	6
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 — Zustand der Bauteile .....	7