

# DIN 5117:2004-05 (D)

## Schraubzwingen

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Maße, Bezeichnung .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Anforderungen.....</b>	<b>4</b>
<b>4.1</b>	<b>Werkstoff .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2</b>	<b>Ausführung .....</b>	<b>4</b>
<b>4.3</b>	<b>Prüfkräfte und Prüfspanweiten .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Bestellanforderungen .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Kennzeichnung .....</b>	<b>6</b>