DIN EN ISO 4126-6:2014-10 (D)

Sicherheitseinrichtungen gegen unzulässigen Überdruck - Teil 6: Berstscheibeneinrichtungen; Anwendung, Auswahl und Einbau (ISO 4126-6:2014); Deutsche Fassung EN ISO 4126-6:2014

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

Einleitung ... 5

1 Anwendungsbereich ... 6

2 Normative Verweisungen ... 6

3 Begriffe ... 6

4 Symbole und Einheiten ... 11

5 Anwendung ... 12

6 Auswahl ... 14
6.1 Auswahl von Berstscheibeneinrichtungen ... 14
6.2 Auswahl der Ansprechtoleranz ... 15

7 Einbau ... 17
7.1 Allgemeines ... 17
7.2 Anordnung von Berstscheibeneinrichtungen ... 17
7.3 Einbau von Berstscheibeneinrichtungen ... 17

Anhang A (informativ) **Durch den Besteller bereitzustellende Angaben** ... 19

Anhang B (informativ) **Leitlinien zur Bestimmung des Zeitraums bis zum Austausch einer Berstscheibe** ... 21

Anhang C (informativ) **Abblaseleistung des Druckentlastungssystems** ... 24

Anhang D (informativ) **Prüfung des Durchflusses von Berstscheibeneinrichtungen** ... 27

Anhang E (informativ) **Bauartprüfung von nicht wieder schließenden Berstscheibeneinrichtungen** ... 41

Anhang F (informativ) **Leistungsmerkmale von Berstscheibeneinrichtungen** ... 43

Literaturhinweise ... 45